

Instalación

Si decides renovar tu piso con suela laminada confía su colocación a un experto para que disfrutes de la estética y del fácil mantenimiento que este material te ofrece una vez acabada. Verifica que el instalador profesional siga estas recomendaciones: - El instalador debe colocar el producto horizontalmente en la habitación 48 horas antes de abrirlo para que el material se acople a las características ambientales de la habitación.

- Se debe utilizar el contenido de los empaques abiertos el mismo día.

- Para asegurar la adecuada instalación del piso, se deben examinar sus atributos minuciosamente, como rectitud, igualdad de color, entre otros.

- Debe existir un espacio suficiente entre las puertas y el piso (mínimo 1cm), para que tras colocar el laminado, se puedan abrir y cerrar las puertas con facilidad. De no ser así, la mejor opción es recortar un poco las puertas.

- Las bases donde será colocado el piso laminado deben reunir ciertas características para permitir su mejor desempeño: ser firmes, estables y duraderas, así como no rebasar el porcentaje máximo de humedad residual. Si no se efectúa una medición formal profesional de la humedad, el fabricante no se hace responsable de los posibles daños posteriores a su colocación. - Este piso laminado es apropiado para colocarse sobre calefacciones del suelo por agua caliente. En este tipo de instalación deben leerse con minuciosidad las peculiaridades de instrucción para su adecuada instalación y seguir las indicaciones al pie de la letra. - En caso de dudas es importante consultar a un especialista. Por las condiciones climáticas ambientales durante el período de funcionamiento de la calefacción, no se puede excluir que aparezcan fugas mínimas entre los paneles, las cuales vuelven a cerrarse cuando se produce la compensación de humedad ambiental correspondiente y no son objeto de reclamación. - Nunca fue tan fácil instalar. Sólo basta hacer "clic 2 clic" El sistema de colocación "Clic 2 Clic" es una forma fácil y segura de realizar una instalación de paneles en suelos planos sin humedad y superficies de base apropiada. - Se requiere tener a la mano un martillo y un taco de madera para golpear.

{akoforms=1}